### 液晶ディスプレイについて

(液晶ディスプレイが搭載、または添付されているモデルのみ)

画面の一部にドット抜け 1(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、 見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディ スプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

1: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を添 付マニュアルにあります「仕様一覧」に記載しております。ガイドラインの詳細については、 以下の WEB サイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

## パソコンに電源を入れるときのご注意

初めてパソコンに電源を入れる(初回起動)ときのご注意 セットアップ前に『パソコンの準備と基本』または『セット アップマニュアル』に記載されている機器以外を接続し たり、セットアップ中に電源を切ったり、不適切なユー ザー名を入力してしまうなどして、記載通りにセットアッ プしないと、正常にセットアップが完了しないだけでな く、故障につながることがあります。初めて電源を入れ るときは、必ず添付のマニュアルをご覧ください(マ ニュアルはお使いのパソコンによって異なりますので、



表紙はお使いのパソコンによって多少異なる ことがあります。

#### 通常の起動時のご注意

添付されている方をご覧ください)。

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面が表示された後も、<u>ハードディス</u> クへのアクセスランプが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください 2。 起動には1分~2分程度かかります。

2: ハードディスクへのアクセスランプが点滅している間は Windows が起動中です。無理に 電源を切ったり、アプリケーションを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理が 重複して予期せぬエラーが発生することがあります。

電源を切る場合はマニュアルをご覧の上、「スタート」メニューから電源を切ってください。



\*810913100A\*

## 再セットアップディスクの作成について

ご購入時の状態に戻す場合など、もしもの場合に備えて、ご購入後なるべく早く<u>再セットアップディスクを作成しておくことをお勧めします</u>(作成には市販の DVD-R などのメディア、さらにモデルによっては別売の DVD スーパーマルチドライブ(PC-AC-DU004C)が必要になります)。再セットアップディスクは販売もしています。

ハードディスクから再セットアップする方法もありますが、ハードディスク自体のシステム情報が壊れて全てのデータが利用できなくなると再セットアップもできなくなるため、備えとしては万全ではありません。

### 参照

再セットアップの方法や再セットアップディスクの作成、購入先マニュアル<u>『パソコンのトラブルを解決する本』または『ユーザーズマニュアル』</u>の再セットアップに関する項目をご覧ください(マニュアルはお使いのパソコンによって異なります)。

### 再セットアップおよび再セットアップディスク作成時の注意

- ・ 別売の周辺機器(メモリーカード、プリンタ、スキャナなど)をすべて取り外して、セットアップ時に取り付けた機器のみ接続している状態にしてください。特に外付けのハードディスクやメディアをセットしたままだと、データが失われてしまうことがありますのでご注意ください。
- ・ LAN ケーブルがつながっている場合は取り外してください。 ワイヤレス LAN 機能があるモデル をお使いの場合は、 ワイヤレス LAN 機能をオフにしてください。

# パワーオフ USB 充電機能対応 USB コネクタ 使用時のご注意

(パワーオフ USB 充電機能対応 USB コネクタ搭載モデルのみ)

パワーオフ USB 充電機能対応 USB コネクタ搭載モデルには、通常の USB コネクタ (◆◆◆・)と、パワーオフ USB 充電機能対応(拏)のコネクタがあります。

パワーオフ USB 充電機能対応のコネクタ(≦) に機器を接続していると、スリープ状態から復帰後、約 10 秒程度、USB コネクタに接続した機器が反応しない場合があります。その場合は、しばらく待ってから操作していただくか、通常の USB コネクタ(← (こ) に接続してください。

### 多數

USB コネクタの位置について

電子マニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」の「使う」-「パソコンにつなげる」-「USB コネクタ」または電子マニュアル「サポートナビゲーター」の「使いこなす」-「パソコンにつなげる」-「USB コネクタ」をご覧ください(電子マニュアルはお使いのパソコンによって異なりますので、インストールされている方をご覧ください)。